

Bedienung: Das Öffnen und Schließen geschieht über die Drehung des hochstehenden Druckknopfs. Dieser kann dann bei beiden Ventilstellungen hochstehen oder bündig sein.

systemceram

KeraDomo-Küchenkeramik



Drehen - Ablaufventil öffnet sich



Drücken - Excenter verschwindet in der Spüle

